6. ERSATZTEILLISTE

6. ERSATZTEILLISTE

ZEICHNUNG 1 (FIGURE 1): PRINTER UNIT



LISTE 1 (TABLE 1): PRINTER UNIT

NR NO	BESCHREIBUNG ITEM NAME	ARTIKELNUMMER ITEM NO.
1	SIDE COVER ASSY; L	40441001
2	SIDE COVER; R	40304101
3	COVER - FRAME	40304401
4	SIDE COER (I/F)	40304301
5	SHIELD PLATE	40323401
6	REAR COVER	40304001
7	OP. PANEL ASSY (mit Folie)	40304502
8	SMCD6X280BDX10(BL)	2381002P0007
9	FACE UP STACKER ASSY	2PA4128-1074G001
10	MANUAL FEED ASSY	40441301
11	TRANSFER ROLLER	40027002
12	TR GEAR	4PP4076-5042P001
13	CONTACT ASSY	40378001
14	CASSETTE CASE ASSY	40378401
14A	TAIL GUIDE	2PP4076-5436P1
14B	SPRING	4PP4076-5441P1
14C	TAIL GUIDE SUB	3PP4076-5440P1
15	SEPARATION FRAME ASSY	40927901
16	DAMPER PLATE	40496001
17	EARTH PLATE BK (R)	4PP4076-5067P001
18	BOARD AAA	40285702
19	MX23C2410PC-10-075	8174627M0002
20	MX23C2410PC-10-074	8174627M0001
21	CONNECTION CORD WIRE	40295701

ZEICHNUNG 2 (FIGURE 2): MAIN FRAME UNIT



LISTE 2 (TABLE 2): MAIN FRAME UNIT

NR NO	BESCHREIBUNG ITEM NAME	ARTIKELNUMMER ITEM NO.
1	MAIN FRAME ASSY	40596901
2	SPRING	LB-192600-6
3	DAMPER	4PB4083-6197P001
4	DAMPER	4PB4076-5015P001
5	SEPARATOR LEVER	40315801
6	TR BEARING	4PP4076-5035P001
7	TR SPRING R	4PP4076-5039P001
8	DICHARGE GUIDE ASSY	40299701
9	IN-SENSOR	40032901
10	SENSOR-IN SPRING	40033001
11	PAPER SENSOR LEVER	3PP4076-5082P1
12	TONER SENSOER LEVER	4PP4076-5086G1
13	OUT SENSOR LEVER ASSY	40583801
14	OUT SENSOR SPRING	40324001
15	EP LOCK SHAFT	4PP4076-5047P1
16	EP ROCK LEVER ASSY; L	4PA4076-5048G1
17	FRONT CODE ASSY	40597001
18	REGIST ROLLER	40301601
19	PRESSURE ROLLER	40301701
20	REGISTRATION BEARING ASSY	40614401
21	REGIST GEAR	40301801
22	PRESSURE GEAR	40301901
23	FEED ROLLER (C)	40323901
24	BUSH	4PP4076-3949P1
25	ROLLER GEAR (C)	40316301
26	IDLE GEAR (K)	40302401
27	MAIN MOTOR ASSY	40298201
28	MAIN MOTOR	40298301
29	DAMPER PLATE	40298801
30	IDLE GEAR A	40332901
31	IDLE GEAR B	40320301
32	IDLE GEAR C	40299201
33	IDEL GEAR D	40302201
34	IDEL GEAR E	40299301
35	IDLE GEAR F	40299401
36	IDLE GEAR G	40299501

NR NO	BESCHREIBUNG ITEM NAME	ARTIKELNUMMER ITEM NO.	BEMERKUNG REMARK
37	IDLE GEAR H	40299601	
38	IDLE GEAR J	40302301	
39	PLASTIC BEARING	40313501	
40	BEARING	4PP4076-5308P1	
41	CLUTCH GEAR ASSY	40371501	
42	FG PLATE (1ST)	40432301	
43	FEED ROLLER ASSY	40313201	
44	CLUTCH GEAR ASSY	40371601	
45	EP ROCK LEVER R	4PP4076-5044P1	
46	EP LOCK SPRING	4PP4076-5045P1	
47	ROLLER ASSY BK	40301001	
47A	HOLDER	40652801	
47B	ROLLER	40716701	
48	IDLE GEAR	40316101	
49	IDLE GEAR	40316201	
50	BACK-UP RELEASE LEVER	40302501	
51	HEAT ASSY 230V	40929102	230V
	HEAT ASSY 120V	40929101	120V
52	HALOGEN LAMP; 230V	40306402	230V
	HALOGEN LAMP; 120V	40306401	120V
53	EJECT GUIDE ASSY	40307401	
54	DAMPER ARM (CAULKING)	4PP4076-5191G1	
55	STACKER ASSY	40587001	
56	HEAD SPRING	4PP4128-1164P1	
57	STACK FULL SENSOR	40365401	
58	GUIDE FILM	40409201	
59	FG PLATE	40409301	
60	CABLE COVER	2PP4128-1096P1	
61	HEAD CABLE ASSY	40450501	
62	WASHER	4PP4076-5009P1	
63	DC FAN MOTOR	3PB4076-5290P1	
64	FG PLATE	40307201	
65	FRONT FEEDER UNIT	40443301	
66	LED HEAD	40547201	
67	ZCAT1325-0530A R CORE	105A1046C1001	

ZEICHNUNG 3 (FIGURE 3): BASE UNIT



LISTE 3 (TABLE 3): BASE UNIT

NR NO	BESCHREIBUNG ITEM NAME	ARTIKELNUMMER ITEM NO.
1	CASSETTE GUIDE ASSY; L	40377601
2	CASSETTE GUIDE ; L	40597101
3	PULL BLOCK	4PP4122-1217P1
4	LINK LEVER (CAULKING)	40349102
5	LINK ROLLER	40349701
6	LINK SUPPORT	4PP4076-5358P1
7	SHEET SPRING	40607201
8	CASSETTE STOPPER	4PP4076-5359P1
9	PRESSURE COIL SPRING	4PP4043-4526P1
10	EARTH PLATE L	40445601
11	CASSETTE GUIDE ASSY; R	40377701
12	CASSETTE GUIDE; R	40597201
13	LINK LEVER	40349101
14	BOARD PXC	40368302
15	CONNECTOR	2201000P0140
16	NYLON CONNECTOR CORD	4YS4011-4448P3
17	DETECTOR SPRING	4PP4076-5360P1
18	EARTH PLATE (BOTTOM)	40389801
19	EARTH PLATE (LINK)	40518501
20	CONNECTOR	2201000P0141
21	CONNECTOR CORD WIRE	40375001
22	BOTTOM PLATE	40316901
23	HOPPING FRAME ASSY	40377801
24	HOPPING FRAME	40597301
25	HOPPING PLATE (CAULKING)	40322101
26	HOPPING SHAFT	40317401
27	GUIDE ROLLER	40442501
28	FEED ROLLER ASSY	40313201
29	GEAR Z38	40317601
30	KNOCK PIN	NK3-16SUS
31	ADF BEARING	4PP3522-3568P1
32	GEAR Z58	40325401
33	GEAR Z42	40325301
34	PAPER END LEVER	40317901
35	PAPER NEAR END LEVER	40318001
36	PHOTO SENSOR	4YB4120-1137P1

NR NO	BESCHREIBUNG ITEM NAME	ARTIKELNUMMER ITEM NO.	BEMERKUNG REMARK
37	CONNECTION CORD WIRE	40375202	
38	CONNECTION CORD WIRE	40375302	
39	SUB ROLLER LEVER (CAULKING)	40337301	
40	LINK ROLLER (SUB)	40337601	
41	SUB ROLLER BRACKET	40433701	
42	PLANET PLATE	40358101	
43	PLANET GEAR Z28	40317701	
44	BRACKET SPRING (SUB)	40367101	
45	SUB ROLLER SPRING	40607301	
46	HOPPING ROLLER ASSY	40371301	
47	RELEASE SPRING	40371901	
48	TR-23-11-14 R CORE	105A1051C2001	
49	BASE PLATE	40298001	
50	SPACER CARD	40494601	
51	INSULATION FILM	40298101	
52	POWER SUPPLY UNIT; 230V	40160001	230V
	POWER SUPPLY UNIT; 120V	40159901	120V
53	POWER SUPPLY UNIT (H VOLTAGE)	40160301	

ZEICHNUNG 4 (FIGURE 4): DUPLEX UNIT



LISTE 4 (TABLE 4): DUPLEX UNIT

NR NO	BESCHREIBUNG ITEM NAME	ARTIKELNUMMER ITEM NO.
1	UPPER COVER	40658401
2	PINCH ROLLER	40339401
3	PINCH SHAFT	40382201
4	PINCH SPRING	40393201
5	PINCH SPRING	40393202
6	PINCH SPRING	40393301
7	PINCH BRACKET	40457701
8	PINCH SHAFT	40457801
9	LOCK LEVER ASSY	40443801
10	LOCK SPRING (FRAME)	40541501
11	LOCK SPRING (FRAME)	40541502
12	SENSOR LEVER	40338701
13	SENSOR SPRING	40393601
14	PHOTO SENSOR	4YB4120-1137P1
15	DUPLEX CORE ASSY	40598001
16	CONNECTOR	2201000P0140
17	CONNECTOR CORD WIRE	40375201
18	PINCH FILM	40461601
19	MAIN FRAME	40297201
20	GEAR ASSY	40597501
21	MOTOR	4PB4076-5330P1
22	FEED ROLLER	40381801
23	FEED ROLLER	40381901
24	FEED BEARING	4PP4043-4489P1
25	BUSH	4PP4076-3949P1
26	GERA Z40	40339901
27	PULLEY MXL25	40340301
28	MINI-PITCH BELT	40448101
29	FEED ROLLER	40382001
30	BEARING L	4PP4076-5345P1
31	FX30 BEARING	4PP3527-5355P1
32	GEAR Z48S8	40339801
33	SENSOR LEVER	40338901
34	SENSOR SPRING	40386501
35	CONNECTION CORD WIRE	40375301
36	SOLENOID ASSY	40483401

NR NO	BESCHREIBUNG ITEM NAME	ARTIKELNUMMER ITEM NO.
37	SL SPRING	40395501
38	EARTH PLATE	40382601
39	EARTH PLATE	40322901
40	EARTH PLATE	40382801
41	KNOCK PIN	NK2-12SUS
42	E RING	RE4-SK
43	LOCK LEVER	40339101
44	RELEASE LEVER	40338601
45	SUPPORT SPRING	40393701
46	LEX BOARD	40495802
47	PROGRAM ROM	40521501
48	BOTTOM COVER	40318201

ZEICHNUNG 5 (FIGURE 5): 2ND PAPERTRAY



LISTE 5 (TABLE 5): 2ND PAPERTRAY

NR NO	BESCHREIBUNG ITEM NAME	ARTIKELNUMMER ITEM NO.
1	FRAME SIDE ASSY; L	40346701
2	CASSETTE GUIDE ASSY; L	40488701
3	PULL BLOCK	4PP4122-1217P1
4	LINK LEVER (CAULKING)	40349102
5	LINK SUPPORT	4PP4076-5358P1
6	SHEET SPRING	40607201
7	STOPPER CASSETTE	4PP4076-5359P1
8	SPRING	4PP4043-4526P1
9	RUBBER FOOT	4PB4016-1960P002
10	GUIDE RAIL PLATE L	3PP4076-5714P001
11	ROLLER LINK	40349701
12	SIDE FRAME ASSY; R	40346801
13	CASSETTE GUIDE; R	40488801
14	LINK LEVER (CAULKING)	40349101
15	GUIDE RAIL PLATE; R	3PP4076-5715P001
16	DETECTOR SPRING	4PP4076-5360P1
17	PXC BOARD	40368303
18	EARTH PLATE (R)	40433001
19	FRONT COVER ASSY	40347001
20	MOTOR	40366501
21	DOUBLE GEAR	40247001
22	IDLE PULLEY	40348301
23	FLANG PULLEY	40422101
24	TRAY SWITCH ASSY	40444301
25	CONNECTOR	2201000P0141
26	CONNECTOR	2201000P0140
27	FEED ROLLER	40247301
28	FEEDING BEARING	4PP4043-4489P1
29	BUSH	4PP4076-3949P1
30	GEAR FEED	40247101
31	FEED PULLEY	40247201
32	JOINT BRACKET	40247801
33	SPRINGJOINT	40433401
34	GEAR JOINT	40247701
35	HOPPING SHAFT	40247501
36	ADF BEARING	4PP3522-3568P1

NR NO	BESCHREIBUNG ITEM NAME	ARTIKELNUMMER ITEM NO.
37	BRACKET SUB ROLLER	40433701
38	PLANET GEAR	40317701
39	PLANET PLATE	40358101
40	BRACKET SPRING (SUB)	40367101
41	SUB SPRING	40372001
42	GEAR Z38	40317601
43	RELEASE LEVER ASSY	40385901
44	RELEASE SPRING	40363301
45	GUIDE ROLLER	40442501
46	BEARING F	4PP4076-5308P1
47	HOPPING SHAFT SPACER	40363401
48	HOPPING GEAR	40348401
49	PLANET BRACKET ASSY	40348501
50	PAPER END LEVER	40317901
51	PAPER NEAR END LEVER	40318001
52	BOARD - BBB	40387101
53	CONNECTION CORD WIRE	40375101
54	MINI PITCH BELT	4LP-1313-121
55	HOPPING ROLLER ASSY	40371301
56	FEED ROLLER ASSY	40313201
57	CASSETTE CASE ASSY	40378401
58	SEPARATOR FRAME ASSY	40607101
59	DAMPER SPRING ASSY	40093801
60	KNOCK PIN	NK3-16SUS
61	EARTH PLATE	40387401
62	EARTH PLATE (SHAFT)	40387601
63	EARTH PLATE (BR)	40387501
64	EARTH PLATE (BL)	40387301
65	EARTH PLATE (R)	40432901
66	CORE ASSY- 2ND TRAY	40583601

ZEICHNUNG 6 (FIGURE 6): MULTI FEEDER



LISTE 6 (TABLE 6): MULTI FEEDER

NR NO	BESCHREIBUNG ITEM NAME	ARTIKELNUMMER ITEM NO.
1	SEPARATOR	4PP4083-5544G1
2	ROLLER A	3PB4083-5514P1
3	PLANET GEAR	4PP4083-5520P1
4	HOPPING MOTOR	4PB4083-6075P1
5	ROLLER C	3PB4083-5524P1
6	ONE-WAY PULLEY	4PB4043-4614P1
7	MINI PITCH BELT	4LP-1313-338
8	ROLLER B	4PB4043-4743P1
9	AOLE PCB	4YA4046-1647G11
10	CONNECTOR	2201000P0141
11	NYLON CONNECTOR CORD	4YS4011-4448P4
12	STIRRER ROLLER GEAR	4PP4083-2394P1

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.